

# Bedienungsanleitung

## Art.-Nr.: FUT036

### 4-Zonen Dimmer (1-Kanal)

Dieser Dimmer kann nur in Verbindung mit der 4-Zonen Funkfernbedienung (Art.-Nr.: FUT006, FUT007, B1, T1) betrieben werden!

#### Technische Daten:

- Maße 85 x 45 x 22,5 mm
- Ein- / Ausgangsspannung 12 / 24 Volt DC
- 2 Ausgänge - können nur synchron angesteuert werden
- max. 6 Ampere pro Ausgang (72 Watt bei 12 Volt / 144 Watt bei 24 Volt)
- total max. 10 Ampere (120 Watt bei 12 Volt / 240 Watt bei 24 Volt)

#### Zuordnung der Fernbedienung zum Dimmer:

- Zuerst müssen Sie die Stromzufuhr des Dimmers unterbrechen
- Dann die Stromzufuhr wiederherstellen und innerhalb der ersten 3 Sekunden „Zone an“ drücken. Bei erfolgreicher Zuordnung blinkt die Lichtquelle (LED Stripe)
- Um die Zuordnung wieder rückgängig zu machen, muss die Stromzufuhr erneut unterbrochen und wiederhergestellt werden. Danach innerhalb der ersten 3 Sekunden fünfmal auf „Zone an“ drücken. Bei erfolgreicher Entkopplung blinkt die Lichtquelle (LED Stripe) zehnmal

Sie können mit einer Fernbedienung unbegrenzt viele Dimmer, Steuergeräte und Leuchtmittel ansteuern. Allerdings können Sie jedem Empfänger max. vier Fernbedienungen zuordnen.

Für den Stromeingang kann entweder die Klemmleiste (POWER1) oder die Hohlsteckerbuchse (POWER2) genutzt werden.

